



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.	Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.
01	8950201270	GEHÄUSE	HOUSING	1	35-1	8951011453	BOHRFUTTERSCHLÜSSEL	CHUCK KEY	1
02	8950020033	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1	36	8950250347	DISTANZSCHEIBE	SPACER	1
03	8950211311	LUFTAUSLASS	EXHAUST DEFLECTOR	1	37	8950200490	ZUSATZHANDGRIFF	HANDLE	1
04	8950010015	SCHRAUBE	SCREW	1	38	8950200491	SPANNRING	CLAMP	1
05	8950210616	LUFTEINLASS	AIR INLET	1					
06	8950030128	O-RING	O-RING	1					
07	8950211312	VENTILSTÖSSEL	VALVE STEM	1					
08	8950030106	O-RING	O-RING	2					
09	8950030050	O-RING	O-RING	1					
10	8950211313	VENTILBUCHSE	VALVE BUSHING	1					
11	8950210620	FEDER	SPRING	1					
12	8950211819	BETÄTIGUNGSKNOPF	TRIGGER	1					
14	8950000025	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
15	8950220363	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
16	8950020029	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1					
17	8950220364	ROTOR	ROTOR	1					
18	8950220365	LAMELLE	ROTOR BLADE	4					
19	8950220366	ZYLINDER	CYLINDER	1					
20	8950221147	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
21	8950000032	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
22	8950230106	GETRIEBERING	INTERNAL GEAR	1					
23	8950230105	BUCHSE	BUSHING	3					
24	8950230410	RITZEL	PLANET GEAR	3					
25	8950230103	GETRIEBEWELLE	SPINDLE	1					
26	8950230098	DISTANZSCHEIBE	SPACER	1					
27	8950000075	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
28	8950230102	DISTANZSCHEIBE	SPACER	1					
29	8950230101	GETRIEBERING	INTERNAL GEAR	1					
30	8950230100	RITZEL	PLANET GEAR	3					
31	8950230099	GETRIEBEWELLE	SPINDLE	1					
32	8950000067	KUGELLAGER	BALL BEARING	2					
33	8950200489	GETRIEBEGEHÄUSE	GEAR HOUSING	1					
34	8950010108	GEWINDESTIFT	SET SCREW	1					
35	8951011452	ZAHNKRANZ- BOHRFUTTER	DRILL CHUCK 13MM	1					

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Artikelnummer und Bezeichnung angeben!

To order spare parts pls. indicate Part-No. and Description