



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.	Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.
01	8950200770	GEHÄUSE	HOUSING	1	39	8950200772	SPANNRING	CLAMP	1
02	8950020033	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1	40	8950200773	ZUSATZHANDGRIF	HANDLE	1
03	8950210959	LUFTEINLASS	AIR INLET	1	41	8951011459	SCHNELLSPANN- BOHRFUT	DRILL CHUCK 13MM	1
04	8950210923	BETÄTIGUNGSKNOPF	TRIGGER	1	41-1	8951011452	ZAHNKRANZ- BOHRFUTTER	DRILL CHUCK 13MM	1
05	8950211050	VENTILSTÖSSEL	VALVE STEM	1	41-2	8951011453	BOHRFUTTERSCHLÜSSEL	CHUCK KEY	1
06	8950211051	VENTILBUCHSE	VALVE BUSHING	1					
07	8950030128	O-RING	O-RING	1					
08	8950210920	FEDER	SPRING	1					
09	8950030106	O-RING	O-RING	2					
10	8950210957	LUFTAUSLASS	EXHAUST DEFLECTOR	1					
11	8950220693	LAGERDECKEL	BEARING CAP	1					
13	8950000025	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
14	8950220694	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
15	8950220658	ROTOR	ROTOR	1					
16	8950220608	LAMELLE	ROTOR BLADE	4					
17	8950020029	SPANNSTIFT	SPRING PIN	2					
18	8950220659	ZYLINDER	CYLINDER	1					
19	8950220660	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
20	8950000032	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
21	8950000002	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
22	8950010103	GEWINDESTIFT	SET SCREW	1					
23	8950030050	O-RING	O-RING	1					
24	8950010015	SCHRAUBE	SCREW	2					
25	8950230194	STIFT	PIN	5					
26	8950230208	GETRIEBEKORB	GEAR CAGE	1					
27	8950230183	RITZEL	PLANET GEAR	5					
28	8950230185	BUCHSE	BUSHING	5					
29	8950000017	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
31	8950230232	GETRIEBERING	INTERMEDIATE PIECE	1					
32	8950200771	GETRIEBEGEHÄUSE	GEAR HOUSING	1					
33	8950250682	DISTANZRING	SPACER	1					
34	8950000038	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
37	8950230233	SCHEIBE	WASHER	1					
38	8950230234	GETRIEBEKORB	GEAR CAGE	1					

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Artikelnummer und Bezeichnung angeben!

To order spare parts pls. indicate Part-No. and Description

Rev: 0 / 02.05.2009

Seite 1 von 1